

Tech Talk!

การโปรแกรมสปีด EVX (สำหรับ E-Maxx และเรือ Villain EX)

ก่อนการเริ่มโปรแกรมสปีด EVX ให้ต่อสปีดเข้ากับรีซีฟเวอร์ตามคู่มือ และปรับปุ่มทริมเร่ง (Trottle) ให้อยู่ตำแหน่ง 0 ก่อน



การตั้งไถวิทยุกับสปีด EVX

- 1) ปลดสายไฟมอเตอร์ออกจากสปีด EVX
- 2) ต่อแบตเตอรี่แบบแพ็คชนิด 6-7 เซลล์ 2 แพ็ค เข้ากับสปีด EVX
- 3) เปิดวิทยุ
- 4) เปิดสวิทช์สปีด EVX
- 5) กดค้างปุ่ม "SET" บนสปีด EVX จนกระทั่งหลอด LED ติดค้างเป็นสีแดง หลังหลอด LED ติดเป็นสีแดง ให้รีบปล่อยปุ่ม "SET" (โดยไกคั้นเร่งควรอยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง) ขณะนี้สปีด จะอยู่ในโหมดพร้อมโปรแกรมแล้ว
- 6) ให้กดไกคั้นเร่งค้างในตำแหน่งเร่งสูงสุด จนกว่าหลอด LED บนตัวสปีดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว (ขณะทำการโปรแกรม มอเตอร์จะไม่หมุนทำงาน แม้จะต่อมอเตอร์ไว้กับสปีดก็ตาม)
- 7) จากนั้น ให้ดันไกคั้นเร่งค้างในตำแหน่งเบรก/ถอยหลังสูงสุด จนกว่าหลอด LED ซึ่งขณะนี้สว่างเป็นสีเขียวอยู่ จะกะพริบ
- 8) เมื่อหลอด LED กะพริบ ให้ปลดไกคั้นเร่งมาอยู่ในตำแหน่งจอด (กึ่งกลาง) หลอด LED จะเปลี่ยนเป็นสีแดงค้าง ซึ่งแสดงว่าไกคั้นเร่งอยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง และการโปรแกรมสปีด EVX ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- 9) ต่อสายไฟมอเตอร์เข้ากับสปีด EVX โดยต่อให้ขั้ว/สายไฟฟ้าสีเดียวกันเข้าด้วยกัน เพียงแค่นี้ สปีด EVX ก็พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ

- หากท่านปรับเปลี่ยนตำแหน่งการเซ็ทวิทยุใหม่ อาทิ ปรับปุ่มทริมไปตำแหน่งใหม่ ท่านจะต้องโปรแกรมสปีด EVX ใหม่ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้วิทยุกับสปีด EVX ทำงานได้ถูกต้อง
- หากท่านปล่อยปุ่ม "SET" ก่อนที่หลอด LED จะสว่างค้างเป็นสีแดงในขั้นตอนที่ 5 หลอด LED จะกะพริบ 7 ครั้ง แล้วสปีดจะกลับเข้าสู่สถานะปกติ (หลุดออกจากสถานะพร้อมโปรแกรม)
- หากท่านพบปัญหาใดๆ ระหว่างการโปรแกรมสปีด EVX ให้ปิดสวิทช์สปีดแล้วเริ่มขั้นตอนการโปรแกรมใหม่

การตั้ง/เลือกโปรไฟล์การทำงานสปีด EVX

สปีด EVX ได้รับการตั้ง/เลือกโปรไฟล์การทำงานจากโรงงานเป็นโปรไฟล์ #1 (เดินหน้า-เบรก-ถอยหลัง) หากท่านไม่ต้องการถอย

หลัง (โปรไฟล์ #2) หรือต้องการลดความเร็วของถอยหลังลงเหลือ 25% (โปรไฟล์ #3) ให้ปรับตั้ง/เลือกโปรไฟล์การทำงานตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนการปรับตั้ง/เลือกโปรไฟล์การทำงานของสปีด EVX ให้ต่อสปีดเข้ากับชุดภาครับวิทยุ (receiver) ดังแสดงในคู่มือ และตรวจสอบว่าวิทยุได้ผ่านการปรับตั้งไก ให้ทำงานเข้ากับสปีดอย่างถูกต้อง (ดูวิธีการตั้งไถวิทยุกับสปีด EVX ข้างต้น)

- 1) ต่อแบตเตอรี่แบบแพ็คชนิด 6-7 เซลล์ 2 แพ็ค เข้ากับสปีด EVX
- 2) เปิดวิทยุ
- 3) เปิดสวิทช์สปีด EVX
- 4) กดค้างปุ่ม "SET" บนสปีด EVX จนกระทั่งหลอด LED ติด/เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว หลังหลอด LED ติดเป็นสีเขียว ให้รีบปล่อยปุ่ม "SET" ทันที
- 5) หลังปล่อยปุ่ม "SET" หลอด LED จะกะพริบเป็นสีแดงจำนวนครั้งที่หลอด LED กะพริบ จะแสดงถึงโปรไฟล์การทำงาน ดังนี้
 - a. กะพริบ 1 ครั้ง = โปรไฟล์ #1 (เดินหน้า-เบรก-ถอยหลัง, โปรไฟล์ค่าโรงงาน)
 - b. กะพริบ 2 ครั้ง = โปรไฟล์ #2 (เดินหน้า-เบรก)
 - c. กะพริบ 3 ครั้ง = โปรไฟล์ #3 (เดินหน้า-เบรก-ถอยหลัง 25%)
- 6) ให้กดปุ่ม "SET" เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ การกดปุ่ม "SET" แต่ละครั้ง จะเป็นการเลื่อนการเลือกโปรไฟล์ไปข้างหน้า แต่ท่านจะต้องกดปุ่ม "SET" ทันทีที่หลอด LED กะพริบแสดงโปรไฟล์ขณะนั้น
- 7) เมื่อท่านกดเลื่อนโปรไฟล์ มาถึงโปรไฟล์ที่ท่านต้องการแล้ว ให้ปล่อยสปีดทิ้งไว้สักครู่ หลอด LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งแสดงว่าสปีดได้ล็อกโปรไฟล์ที่ท่านต้องการไว้แล้ว และถือว่าสปีด EVX ได้ออกจากการตั้งโปรแกรม และพร้อมใช้งานในโปรไฟล์ที่ท่านต้องการแล้ว